

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

寒冷地用ヒーター SQH-24
HEATER FOR A COLD DISTRICT, MODEL SQH-24

適合標種 : SBQ-100S, 150S, 200S
SUITABLE SENSOR : SBQ-100S, 150S, 200S

電源電圧 : AC/DC 24V
POWER SUPPLY : AC/DC 24V

消費電流 : 450mA
CURRENT CONSUMPTION : 450mA

取付方法
INSTALLATION

1. センサ本体のミラーユニットを固定している2本のネジを外す。
1. REMOVE TWO SCREWS WHICH HOLDS MIRROR UNIT OF THE SENSOR.
2. 図の位置にヒーターユニットを取り付け、1で外したネジで固定する。
2. MOUNT THE HEATER UNIT TO THE PLACE AS PER SKETCH BELOW AND FIX IT WITH THE SCREW REMOVED FROM THE SENSOR.
3. 図の様に配線し、端子台に接続して下さい。
3. WIRE AS PER SKETCH AND CONNECT WITH THE TERMINAL BLOCK.

寒冷地用ヒーター SQH-24 は、温度調節器が内蔵されておりますので自動的に ON OFF を繰り返します。
SINCE AN AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROLLER IS BUILT IN THE HEATER SQH-24, THE HEATER AUTOMATICALLY WORKS FOR ON AND OFF REPEATEDLY

